



ООО

«ЮГАГАЗ»

[Yugagaz@yandex.ru](mailto:Yugagaz@yandex.ru)

[www.Yugagaz.ru](http://www.Yugagaz.ru)

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛИТЫ ГАОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ** **ПГТ 1Б-В (серия «КЕМПИНГ»)**

1. Настоящая инструкция по эксплуатации ПГТ 1Б-В (серия «КЕМПИНГ») распространяется на этот прибор, предназначенный для приготовления пищи в походных условиях на открытом воздухе, работающий от баллона со сжиженным углеводородным газом на давление до 1,6 Мпа.
2. Прибор присоединяется к баллону без регулятора давления.
3. Климатические условия эксплуатации прибора от минус 40° С до плюс 45° С.
4. Закрывание вентиля должно производиться по часовой стрелке свободно, без заеданий. На ручке вентиля должна быть нанесена стрелка направления вращения и надписи: по часовой стрелке – «Закрывается» или «Закр.», против часовой стрелки – «Открывается» или «Откр.».
5. Допуск плоскостности рабочей поверхности опор не должен превышать 4 мм.
6. Горелка прибора должна обеспечивать горение газа без отрыва, проскока и жёлтых языков пламени.
7. Пламя горелки устойчиво к потоку воздуха со скоростью до 5 м/сек.
8. Смещение горелки и её составных частей при ручной переноске прибора в рабочем положении не допускается.
9. Баллон прибора имеет ручку для переноса баллона при заправке его газом.
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать прибор в садовых домиках, туристических палатках, вблизи автомобиля (не ближе 5 м), вблизи легковоспламеняющихся материалов (не ближе 5 м) (хворост, сухая трава или листва)  
-самостоятельно ремонтировать прибор или баллон
11. Перед эксплуатацией прибор, закреплённый на вентиль баллона, следует проверить на герметичность, обмыливанием или погружением в воду. Для этого – отвернуть головку-смеситель, зажать пальцем отверстие жиклера, открыть вентиль подачи газа. Появление воздушных пузырьков в месте соединения с вентиляем говорит о нарушении герметичности прибора. Требуется замена резиновой прокладка.
12. Перед началом эксплуатации прибора, после его проверки на герметичность, баллон с горелкой и опорами для посуды установить на горизонтальную поверхность с плоскостностью не более 4 мм. Поджечь спичку и поднести её к горелке, открыть вентиль баллона так, чтобы газ загорелся. После этого убрать спичку, отрегулировать необходимую величину пламени и поставить на опоры посуду с водой или продуктами весом не более 7 кг и приступить к приготовлению пищи.
13. После окончания приготовления пищи с опор для посуды убрать посуду и выключить газ, перекрыв вентиль. После этого почистить прибор от сажи и прочего мусора.